



Reinigen Sie vollautomatische Kaffeemaschinen und Kaffeemaschinen gemäß den Reinigungsanweisungen des Maschinenherstellers!

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren!

- Pulver zum Entfetten des Kolbens/Brühers.
 - Empfohlene Verwendung: Gastronomie und Catering > täglich.
 - Privat und für Privatpersonen > 1x pro Woche
1. Verschließen Sie den Behälter sofort nach Gebrauch und bewahren Sie ihn an einem trockenen Ort auf.
 2. Stellen Sie sicher, dass die Maschine warm ist. Entfernen Sie den Filterträger und lassen Sie die Pumpe der Brühgruppe etwa fünf Sekunden lang laufen, indem Sie die Maschine einschalten. Dadurch wird der lose Kaffee ausgespült.
 3. Entfernen Sie den Filter aus einem der Filterträger und setzen Sie den Blindfilter ein.
 4. Geben Sie etwa 5 g in den Siebträger.
 5. Setzen Sie ihn in die Brühgruppe ein.
 6. Starten Sie den Brühvorgang und stoppen Sie ihn nach etwa 15 Sekunden.
 7. Wiederholen Sie den Vorgang, bis das Pulver vollständig aufgelöst ist.
 8. Entfernen Sie den Filterträger aus der Brühgruppe und reinigen Sie ihn.
 9. Spülen Sie anschließend mit viel Wasser nach.
 10. Setzen Sie den Blindfilter wieder ein.
 11. Sie können die Maschinenteile auch mit dem Reinigungspulver und lauwarmem Wasser einweichen, bis sich das Kaffeerückstände aufgelöst haben.