



Bestehender Tischfuss
herausdrehen



Gewinde reinigen

Bei Bedarf Gewinde nachschneiden.
Alle **Gewinde** müssen mindestens
eine Tiefe von **12mm** aufweisen,
damit die NIVELER auf gleicher Höhe
montiert werden können



NIVELER von Hand einschrauben bis
zur Kontermutter

KONTERMUTTER anziehen mit
entsprechendem Gabel- oder
Imbusschlüssel



BITTE keine andern Werkzeuge verwenden wie Rohrzange etc. die NIVELER können dadurch beschädigt werden.

WICHTIG: Alle NIVELER müssen auf gleicher Höhe montieren werden, damit der volle Niveaueausgleich gewährleistet ist.